DelcomRF Radyo Bilişim Elektronik Sistemleri Savunma Sanayisi ve Ticaret A.Ş.

Profesyonel Endüstriyel 4G LTE Router

Kullanım Kılavuzu

Doküman Ver: 1.0

İletişim

- İsmet Kaptan Mahallesi 1364 Sok. No.2 D.501 Konak İzmir
- info@delcomrf.com
- <u>www.delcomrf.com</u>
- 0850 360 80 80

İndex

1.	<u>Güvenlik ve uyarılar</u>	3
2.	<u>Garanti koşulları</u>	4
3.	Genel Bakış	5
	3.1 <u>Cihaz Özellikleri</u>	6
	3.2 <u>Koli İçeriği</u>	6
4.	<u>Kurulum</u>	7
	4.1 <u>Simkart Montajı</u>	7
	4.2 <u>Login</u>	8
	4.3 <u>Cellular Setting (Operatör Ayarları)</u>	10
	4.4 <u>Cellular Status (Bağlantı Durumu</u>)	11
	4.5 <u>Sinyal Gücü (RSSI)</u>	12
	4.6 <u>Statik Ip ve Port Yönlendirme</u>	15
	4.6.1 DHCP Servisi	16
	4.6.2 <u>Port Yönlendirme</u>	17
5.	<u>Data Transfer Ünitesi (DTU)</u>	18
	5.1 <u>DTU Ayar Sayfası</u>	19
	5.2 <u>Seri Port Ayarları</u>	19
6.	DTU Çalışma Modları	20
	6.1 <u>TCP Client</u>	20
	6.2 Modbus TCP/RTU Client	21
	6.3 <u>TCP Server</u>	22
	6.4 Modbus TCP/RTU Server	24
	6.5 <u>MQTT (Mosquitto)</u>	26
7.	System Status ve Help Sütunu	27
8.	Ağ Durumu Algılama Otomatik Reset (Network Detect)	28

1- Güvenlik ve Uyarılar

Aşağıdaki talimatlara uyulmaması halinde ölüm, ciddi yaralanmalar ve mal kaybına yol açabilir. Aşağıdaki talimatların uygulanmaması sonucu doğabilecek istenmeyen durumlardan üretici firma hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

- Cihazın montajı, devreye alınması, konusunda uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.
- Cihaz 12V DC voltaj ile çalışır. Cihaza düşük veya yüksek voltaj verilmesi durumunda cihaz hasar görebilir.
- Cihaza enerji verilmeden önce bağlantılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir.
- Cihazda enerji varken terminallere müdahale edilmemelidir.
- Enerji kesintilerinden kaynaklı, cihazda doğabilecek hasarlardan üretici firma sorumlu değildir.
- Cihaza şebekeden, adaptör veya güç kaynağından, yıldırım ve benzeri sebeplerden yüksek gerilim gelmesi durumunda oluşabilecek arızalardan üretici firma sorumlu değildir.
- Cihazın kullanılacağı ortamın nemli, ıslak, tozlu ve titreşimli ortam olmamasına dikkat edilmelidir.
- Cihaz temizlenirken solvent içeren maddeler kullanılmamalı, sadece kuru bez ile temizlenmelidir.
- Cihaz temizlenirken cihaz çalışır durumda olmamalıdır.
- Cihazın kapağı çıkarılarak içi açılmamalı, elektronik devrelere müdahale edilmemelidir. Cihazın içinde kullanıcıların müdahale edebileceği parçalar yoktur.
- Taşıma sırasında hasar görmüş cihazlar kullanılmamalı, ilgili üretici firma ile irtibata geçilmelidir.
- Cihazın arızalanması durumunda cihaza herhangi bir müdahalede bulunulmamalı, yetkili firma ile iritaba geçilmelidir.
- Cihaz kullanım amacı dışında farklı bir amaç için kullanılmamalıdır.

2- Garanti Koşuları

• Garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.

• Cihaz ile ilgili güvenlik uyarılarına uyulmaması ürünü garanti kapsamı dışına çıkarabilir.

• Cihazın tamiri sadece üretici firma tarafından yapılmalıdır, aksi durumda cihaz garanti kapsamı dışında kalır.

• Cihazın çalışma voltajı ve akımından farklı bir güç verilmesi durumunda cihaz garanti kapsamı dışında kalır.

• Cihaza şebekeden, adaptör veya güç kaynağından, yıldırım ve benzeri sebeplerden yüksek gerilim gelmesi durumunda oluşabilecek arızalardan üretici firma sorumlu değildir ve bunlar garanti kapsamı dışındadır.

• Cihazın kullanılacağı ortamın nemli, ıslak, tozlu ve titreşimli ortam olmamasına dikkat edilmelidir. Bu ortamlardan kaynaklı oluşabilecek arızalardan dolayı cihaz garanti kapsamı dışında kalır.

• Cihazın kapağı çıkarılarak içi açılmamalı, elektronik devrelere müdahale edilmemelidir. Cihazın içinde kullanıcıların müdahale edebileceği parçalar yoktur. İçi açılmış cihazlar garanti kapsamı dışında kalır.

• Ürünün üzerindeki garanti etiketinin çıkarılması veya koruyucu kutusunun sökülmesi ürünü garanti kapsamı dışında çıkarır.

• Etiketi sökülmüş, hasar görmüş, kutusu değiştirilmiş, üzerine farklı marka veya model yapıştırılmış ürünler garanti kapsamı dışında kalır.

• Adaptör arızaları, şebeke problemleri, topraklama hataları, yıldırım düşmesi gibi sebeplerden cihaza yüksek gerilim gelmesi durumları garanti kapsamı dışındadır.

 Yanlış bağlantı yapılması durumunda kaynaklı arızalar garanti kapsamı dışıdır. Örneğin RS485 portuna enerji verilmesi gibi yanlış bağlantı durumunda cihaz zarar görebilir ve garanti dışı kalır.

• Darbe, düşürme ve benzeri sebeplerle oluşan fiziksel hasarlar garanti dışıdır.

3- Genel Bakış



Profesyonel Endüstriyel 4G LTE Router, 150 Mbit indirme ve 50 Mbit yükleme hızına sahiptir. -40 ile +85 dereceler arasında çalışır.

Wan + 2 Lan + RS485 ve RS232 seri portları ile Wi-Fi haberleşmesine sahiptir. PLC ya da serial haberleşmeler yanında ethernet gateway olarak kullanılır.

- 1 DC Soketi: DC 12V 1.5A
- 2 LAN Bağlantı Noktası: 2 adet 10/100M
- 3 WAN Bağlantı Noktası: 1 adet 10/100M
- 4 Reset Düğmesi: Yeniden başlatmak için kısa basın 5 saniye yeniden başlatın, fabrika ayarlarına döndürmek için uzun basın 10~15 saniye fabrika varsayılan ayarlarına geri dönün
- 5 SIM Yuvası: 1
- 6 DB9 Arayüzü: 1 (RS232/485)

CİHAZ ÖZELLİKLERİ

Mobil Destek	:4G (LTE) – 150 Mbps'ye kadar Cat 4 DL,
	50Mbps'ye kadar UL; DC-HSPA +; UMTS; TD-SCDMA; EDGE; GPRS
İşlemci	:Qualcom QCA9531
CPU Frekans	:650MHz
Bellek	:16 MB Flash, 128 MB DDR2 RAM
Ethernet	:3 adet 10/100 Ethernet bağlantı noktası:
	1 adet WAN
	2 adet LAN
SIM	:1 adet SIM Harici (Standart Sim Kart Yuvası)
Durum Ledleri	:LAN1 – LAN2 – WAN – SYS – 4G – Güç
Çalışma Sıcaklığı	:-40 ° C ile 85 ° C
Montaj	:Montaj Sıva Üstü
Kutu	:Standartlara Uygun Saç Metal Kutu
Boyutlar	:30 mm x 85 mm x 120 mm
	Yüzeye montaj pabuçları 10 mm ek çıkıntı

KOLİ İÇERİĞİ

- 1- 1 adet 4g router
- 2- 1 adet 4g miknatisli anten
- 3- 2 adet 2.4g miknatisli anten
- 4- 1 adet 12VDC 1.5A adaptör
- 5- 1 adet DB9 konnektör (RS232/485)
- Not: Kutu içeriğinde eksik, hatalı veya hasarlı döküm durumunda DelcomRF A.Ş. ile irtibata geçin.

4- KURULUM



SIMKART MONTAJI

Cihaz için doğru başlatma sırası şöyledir: Önce SIM kartı ve anteni takın sonrasında gücü açın. Başlatma sırası doğru değilse, cihazın işlevleri düzgün çalışmayabilir.

- 1- Yönlendiricin Simkart yuvası resimde de görüldüğü üzere yan tarafta SIM yazısının altındadır. Simkartı simkart yuvasına resimde gözüken şekilde yerleştirin içeriye doğru bastırın ve çıt sesini duyunca simkart yuvasına takılmıştır. Simkartı yuvasından geri çıkarmak için Simkart yuvaya doğru bastırılır çıt sesi duyulunca Simkart Yuvasından çıkacaktır.
- 2- Yönlendiriciyle gelen antenler cihaza monte edilir ve mıknatıslar yardımı ile uygun zeminlere sabitlenir. Yönlendiricinin antenlerinin yeterli olmadığı durumlarda yüksek kazançlı anten kullanımı için Delcomrf A.Ş. ile iletişime geçiniz.
- 3- Yönlendiricinin adaptör girişine adaptörü bağlanır ve prize takılır.
- 4- Yönlendiricinin ön tarafında bulunan power led göstergesinin yeşil olduğunu gözlemleyiniz. Bu adımları takip ettiyseniz yönlendiricinizi bilgisayar yardımı ile yapılandırabilirsiniz
- 5- Yönlendiricinizin Lan portlarından herhangi biri veya WİFİ bağlantısı ile yönlendirici cihazınıza bilgisayar bağlantısını yapınız.
- 6- Yönlendirici cihazının varsayılan web arayüz adresi 192.168.10.1:8080'dir
- 7- Aşağıdaki komutları takip ederek yönlendiricinizin ilk çalıştırmasını yapabilirsiniz talimatları takip edin.

Dikkat!

Cihaz için doğru başlatma sırası şöyledir:

Önce SIM kartı ve anteni takın sonrasında gücü açın.

Başlatma sırası doğru değilse, cihazın işlevleri düzgün çalışmayabilir.

Yönlendirici cihazının varsayılan web arayüz adresi 192.168.10.1:8080'dir

Yönlendiricide WIFI bağlantısı için şifre belirlenmemiştir direk bağlanabilirsiniz. İsterseniz sonrasında yeni bir şifre oluşturabilir veya WIFI kapatabilirsiniz.

Ethernet kablosu veya Wifi ile Lokal bağlantı için kullanılan bilgisayarda "internet protokolü sürüm 4 (TCP/IPV4)" ayarlarını otomatik olarak bir IP adresi al konumuna alın

¥erel Ağ Bağlantısı Özellikleri	Internet Protokolü sürüm 4 (TCP/IPv4) Özellikleri
Ağ İletişimi Paylaşım	Genel Diğer Yapılandırma
Bağlanırken kullan: 👰 Atheros AR8162/8166/8168 PCI-E Fast Ethernet Controlle	Ağınız destekliyorsa, IP ayarlarının otomatik olarak atanmasını sağlayabilirsiniz. Aksi halde, IP ayarlarınız için ağ yöneticinize başvurmanız gerekir.
Yapılandır Bu bağlantı aşağıdaki öğeleri kullanır:	Otomatik olarak bir IP adresi al Osačidaki IB adresi kullan:
✓ ■ QoS Paket Zamanlayıcısı ✓ ■ Microsoft Ağları için Dosya ve Yazıcı Paylaşımı	IP adresi:
 ✓ ▲ PROFINET ID RT-Protocol V2.0 ✓ ▲ SIMATIC Industrial Ethernet (ISO) ✓ ▲ Internet Protokolü sürüm 6 (TCP/IPv6) 	Alt ağ məskesi:
Internet Protokoliu sürüm 4 (TCP/IPv4) A Bağlantı Katmanı Topolojisi Bulma Eşleyicisi G/Ç Sürücü	DNS sunucu adresini otomatik olarak al
Yükle Kaldır Özellikler	Tercih edilen DNS sunucu adresierini kuilan:
Açıklama Aktarım Denetimi Protokolü/Internet Protokolü. Birbirine bağlı farklı ağlar arasında iletisimi sağlavan, varsavıları genis aları ağı	Diğer DNS Sunucusu:
protokolii.	Gelişmiş
Tamam iptal	Tamam İptal

IP'yi otomatik olarak aldıktan sonra tarayıcıyı açın

Adres çubuğuna "192.168.10.1:8080" girerek web arayüzüne yönlenebilirsiniz.

LOGIN

Adres çubuğuna "192.168.10.1:8080" girin Enter tuşuna basın. Aşağıda gösterildiği gibi oturum açma ekranından Web arayüzüne erişim için kutuları doğru şekilde doldurup Login tuşuna basın.

	User:		Kullanıcıların sisteme ilk giriş yaptıklarında varsavılan kullanıcı
	Password:]	adı ve parolayı
~		Login	gerekmektedir.

User (Kullanıcı adı): admin Password (şifre): admin

Doğru şekilde girildikten sonra yönlendirici Web arayüzüne erişim için oturum açabilirsiniz.

System	Network	Service	Firewall	QOS	VPN	System Status	
System Inform	ation						HELP
Basic Informat	ion						Display the information of
Time		2024	-11-19,20:09:39				the current system.
Device Mode	d ő	WR7	00D				
Device Seria	l Number	df00	01				
Hardware Ve	rision	001					
Software Ve	rsion	5.4.0	(12371)				
GPS Support		No					
Software Bu	ild Time	2021	-04-20 17:55				
CPU Frequen	icy	5501	4Hz				
CPU Usage		3596					
Memory		128	4B				
Memory Usa	ge	1796					
System Up t	ime	39m	12s				
Device Informa	ation						
Modem Infor	mation	Mode	em attached				

Karşınıza çıkan ilk ekranda yukarıdaki resimde gördüğünüz sistem bilgileri yer almaktadır.

Üst kısımda sekmeler ve onların alt sekmeleri yardımı ile yönlendiricinin tüm ayarlarını yapınız.

Hızlı kuruluma aşağıdaki yapılandırma sırası ile devam edebilirsiniz.

• CELLULAR SETTING

Gsm operatörlerin statik ve dinamik ip için tanımladıkları, özel APN bilgilerinin ayarlandığı ekran aşağıda sağdaki resimdir. Bu ayar ekranına ulaşmak için Network sekmesinin altında bulunan aşağıda soldaki resim Cellular Setting alt sekmesine tıklayın.

Network	System	Network	Service	Firewall	OOS	VPN	System Status
Cellular Setting	SIM1						
WAN Setting	Enable Network Mode						
Loopback	WCDMA band		AUTO	~			
LAN Setting	LTE Spectrum		AUTO	•			
DDNS	Dial Code						
Static Routing	Usemame						
Manual Online	Password						
WIFI Settina							

Network / Cellular Setting tıkladığınızda açılan ekranda ayar kutucukları ve APN Tanımlamaları kısmında gerekli ayarlamaları yapın.

Ülkemizde GSM operatörlerinin statik ve dinamik ip için kullandıkları APN isimlerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Güncel Bilgileri operatörünüzden alabilirsiniz.
OPERATÖR İSMİ STATİK IP için APN DİNAMİK IP için APN

OPERATÖR İSMİ	STATİK IP için APN	DİNAMİK IP için APN
TURKCELL	mgbs	internet (data hattıysa mgb)
TURK TELEKOM	statikip	internet
VODAFONE	İnternetstatik	internet

NOT: Username ve Password kısmı aksi belirtilmedikçe boş bırakınız.

Doğru yapılandırma ayarlamaları sonrasında yönlendiricinin ön tarafında bulunan 4G gösterge ledi sabit şekilde yanacaktır. Bu sizin Operatörden bir IP adresi aldığınızı ve network bağlantısını tamamladığınızı gösterir.

CELLULAR STATUS



Yukarıda bulunan talimatları sırasıyla uyguladığınızda yönlendiricinizin ön panelinde bulunan gösterge ledleri yandaki resimde olduğu gibi olacaktır.

System Status System Log Diagnosis System Info IPSec Status Cellular Status WAN Status

System Status sekmesinde bulunan Cellular Status alt sekmesine tıkladığınızda aşağı resimde bulunan ekran önünüze gelecektir. Açılan bu ekranda yönlendiricinizin Imei, Simkart bilgileri, Servis sağlayıcısı, Bağlantı tipi, Sinyal gücü, Ip adresi vb benzer bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Stabil veri alışverişi için operatör sinyal gücünün yeterli seviyede olması gerekmektedir. Aşağıda belirtilen kısımlarda takibini yapınız. Yeterli sinyali sağlayamadığınız durumlarda

DelcomRF A.Ş. firmasından Kazançlı Anten Desteği alabilirsiniz.

System	Network	Service	Firewall	QOS	VPN	System Status
Cellular Status						<u>^</u>
Status Informat	tion			Redial	Refresh	
Status Informa						
Connection S	tatus	Ma	dem attached, SIN	1 exist, Onlin	B	
SIM		SI	М1			
IMSI		28	6016283974873			
IMEI		30 3	SOCONNELXX			
ICCID		89	9001190730097096	56F		
Network Prov	ider	Tui	rkcell			
PLMN		28	601			
Roam		No				
Network Mode	э	LTE	E			
LTE Spectrum	I.	21	00MHz (BAND:1)			
Signal		(<u>1</u>)	(-73 dBm)	Sinyal G	iücü	
IP Address		2 17:	2.21.234.34	IP adres	si	
Gateway		10	.64.64.64			
Netmask		25	5.255.255.255			
Uptime		05	h 07m 21s			
RSSI		-7:	3			
RSRP		-91	5			
RSRQ		-1	1			•

• SİNYAL GÜCÜ (RSSI)

2G (GSM)

2G (GSM) Sinyal gücü yalnızca bir değerle tanımlanır:

RSSI – Alınan Sinyal Gücü Göstergesi; RSSI negatif bir değerdir ve 0'a ne kadar yakınsa sinyal o kadar güçlüdür.

GSM RSSI				
RSSI	Sinyal gücü	Tanım		
>= -70 dBm	Harika	Maksimum veri hızlarıyla güçlü sinyal		
-70 dBm ila - 85 dBm	İyi	İyi veri hızlarına sahip güçlü sinyal		
-86 dBm ila - 100 dBm	Vasat	Vasat ancak kullanışlı, hızlı ve güvenilir veri hızlarına ulaşılabilir, ancak kayıplı marjinal veriler de mümkündür		
< -100 dBm	Düşük	Performans önemli ölçüde düşecek		

2G sinyal gücü değerini kontrol etmek için yönlendiricinizin Webarayüzüne giriş yapın ve System Status / Cellular Status penceresine gidin yukarıda verilen tabloda sinyal değerinizi kontrol ediniz. Sinyal değerinizin düşük olduğu durumlarda anten yerini değiştirerek buda yeterli olmazsa anten tipinizi değiştirerek RSSI değerinizi yeterli seviyelere ulaştırınız.

<u>www.delcomrf.com</u> sitesinden veya 0850 360 8080 nolu telefon numarasından anten temini konusunda destek alabilirsiniz.

4G LTE

4G servis modu için dört önemli ölçüm bulunmaktadır:

RSSI - Alınan Sinyal Gücü Göstergesi. RSSI negatif bir değerdir ve 0'a ne kadar yakınsa sinyal o kadar güçlüdür

RSRP - Referans Sinyal Alınan Gücü, LTE Referans Sinyallerinin tüm bant genişliği ve dar bant üzerinden yayılan gücüdür

RSRQ - Referans Sinyali Alınan Kalitesi, bir C/I ölçüm tipidir ve alınan referans sinyalinin kalitesini gösterir (EC/IO'ya benzer)

SINR - Sinyal-Parazit Artı Gürültü Oranı (RSRP/RSRQ'yu algılamak için minimum -20 dB SINR gerekir). Kanalın çıkış kapasitesini belirtir. Adından da anlaşılacağı gibi, SINR sinyalin gücünün herhangi bir parazitin gücüne bölünmesidir.

Tablolardan ilgili değerlerin açıklamalarına ulaşabilirsiniz.

RSRP DEĞER TABLOSU

RSRP	Sinyal gücü	Tanım
>= -80 dBm	Harika	Maksimum veri hızlarıyla güçlü sinyal
-80 dBm ila -90 dBm	İyi	İyi veri hızlarına sahip güçlü sinyal
-90 dBm ila -100 dBm	Vasat	Güvenilir veri hızlarına ulaşılabilir, ancak kesintili marjinal veriler mümkündür. Bu değer -100'e yaklaştığında, performans önemli ölçüde düşecektir
<= -100 dBm	Düşük	Kayıpların olduğu marjinal veriler mümkündür, performans ciddi şekilde düşecektir

RSRQ DEĞER TABLOSU

RSRQ	Sinyal kalitesi	Tanım
>= -10 dB	Harika	Maksimum veri hızlarıyla güçlü sinyal
-10 dB ila -15 dB	İyi	İyi veri hızlarına sahip güçlü sinyal
-15 dB ila -20 dB	Vasat	Güvenilir veri hızlarına ulaşılabilir, ancak kesintili marjinal veriler mümkündür. Bu değer -20'ye yaklaştığında, performans önemli ölçüde düşecektir
<= -20 dB	Düşük	Kayıpların olduğu marjinal veriler mümkündür, performans ciddi şekilde düşecektir

SINR DEĞER TABLOSU

SINR	Sinyal gücü	Tanım
>= 20 dB	Harika	Maksimum veri hızlarıyla güçlü sinyal
13 dB ila 20 dB	İyi	İyi veri hızlarına sahip güçlü sinyal
0 dB ila 13 dB	Vasat	Güvenilir veri hızlarına ulaşılabilir, ancak kesintili marjinal veriler mümkündür. Bu değer 0'a yaklaştığında, performans önemli ölçüde düşecektir
<= 0 dB	Düşük	Kayıpların olduğu marjinal veriler mümkündür, performans ciddi şekilde düşecektir

LTE için RSSI, birkaç diğer sinyalle ilgili ölçümden hesaplanır:

RSSI = wideband power = noise + serving cell power + interference power RSSI = geniş bant gücü = gürültü + hizmet veren hücre gücü + parazit gücü

Örneğin, bir 4G LTE modemi -68 dBm'lik bir RSSI bildirebilir, ancak bu her zaman kaliteli bir sinyal seviyesi olduğunu göstermez. RSSI değerini oluşturan diğer birimlerin değerleri kendi tablolarından kontrol edilmelidir.

RSRP = -56 dBm RSRQ = -16 dB

SINR = -1,8 dB

Bu durumda, sinyal kalitesi aslında çok zayıftır.

Bunun nedeni yönlendirici cihazın 4G LTE vericisinden biraz uzakta olması olabilir. Ayrıca, cihaz ile kule arasında bir bina veya başka engeller gibi bir şeyin sinyali engellemesi de mümkündür.

RSSI DEĞER TABLOSU

RSSI	Sinyal gücü	Tanım
> -65 dBm	Harika	Maksimum veri hızlarıyla güçlü sinyal
-65 dBm ila - 75 dBm	İyi	İyi veri hızlarına sahip güçlü sinyal
-75 dBm ila - 85 dBm	Vasat	Vasat ancak kullanışlı, hızlı ve güvenilir veri hızlarına ulaşılabilir, ancak kayıplı marjinal veriler de mümkündür
<= -85 dBm	Düşük	Performans önemli ölçüde düşecek

4G LTE sinyal gücü değerini kontrol etmek için yönlendiricinizin Webarayüzüne giriş yapın ve System Status / Cellular Status penceresine gidin yukarıda verilen tabloda sinyal değerinizi kontrol ediniz. Sinyal değerinizin vasat düşük olduğu durumlarda anten yerini değiştirerek buda yeterli olmazsa anten tipinizi değiştirerek RSSI değerinizi yeterli seviyelere ulaştırınız.

<u>www.delcomrf.com</u> sitesinden veya 0850 360 8080 nolu telefon numarasından anten temini konusunda destek alabilirsiniz.

• STATİK İP VE PORT YÖNLENDİRME

Networkten yönlendiriciye, yönlendirici üzerinde bulunan data transfer ünitesine veya yönlendiricinin lokal ağında bulunan cihazlara ulaşmak için Statik Ip ve Port yönlendirilmesi yapılması gereklidir.

Yönlendiricinin Operatörden Statik İp alabilmesi için doğru APN bilgilerini yönlendiricinize girmeniz gerekmektedir.

Network / Cellular Setting tıkladığınızda açılan ekranda ayar kutucukları ve APN Tanımlamaları kısmında gerekli ayarlamaları yapın.

GSM Operatörünüzden güncel APN bilgilerini isteyiniz.

System Status sekmesinde bulunan Cellular Status alt sekmesine tıklayınca açılan ekranda IP adresinizi görebilirsiniz.

System	Network	Service	Firewall	QOS	VPN	System Status
Cellular Status						*
Status Informa	tion			Redial Refres	h	
Connection S	itatus	Mode	em attached, SIN	4 exist, Online		
SIM		SIM	L			
IMSI		2860	16283974873			
IMEI		8000	XXXOOXXXXXXXX			
ICCID		8990	01190730097096	56F		
Network Prov	vider	Turk	cell			
PLMN		2860	1			
Roam		No				
Network Mod	е	LTE				
LTE Spectrum	n	2100	IMHz (BAND:1)			
Signal		1 (-73 dBm)	Sinyal Gücü	l	
IP Address		2 172.	21.234.34	IP adresi		
Gateway		10.6	4.64.64			
Netmask		255.	255.255.255			

Gerekli ayarları yaptıktan sonra IP adresinizi web tabanlı yardımcı programlarla kontrol edebilirsiniz.

<u>Port Checker</u> yandaki bağlantı linkine tıklayarak açılan siteden dış IP adresinizi ve ayrıca yönlendirme yaptığınız portları kontrol edebilirsiniz.

DHCP SERVISI

TCP/IP protokolü ile çalışan bir ağ üzerindeki her cihazın kendine özgü bir IP adresi olmalıdır. IP adresi ve alt ağ maskesi (subnetmask), ana makineyi (host) ve bağlı olunan alt ağı belirlediği için; bir cihaz farklı bir alt ağa taşındığında IP adresinin de değişmesi gerekir. DHCP sunucusu, kurulduğu yerel ağ içerisindeki makinelere dinamik olarak IP dağıtır. Böylelikle, hem o ağ içerisinde kullanılan bir IP adresinin tekrar kullanılarak IP çakışmalarına neden olması önlenir hem de yapılandırma ayarlarının elle girilmesinden oluşabilecek hata ve zaman kaybı minimuma indirilir.

DHCP, "istemci-sunucu (client-server)" modeline dayanan bir protokoldür. DHCP sunucusu veritabanı içerisinde; gerekli yapılandırma parametreleri, istemcilere ayrılmış belirli bir IP bloğuna ait geçerli adresler ve sunucular tarafından tutulan kira süreleri bulunur.

Yönlendiriciye bağlı cihazlara dinamik ip adresi aralığı veya sabit ip adresi atamak için yukarıda aşağı soldaki resim Service sekmesinin altında bulunan DHCP Service alt sekmesine tıklanır.

	System	Network	Service	Firewall	QOS	VPN	System Status
O and a s	DHCP Service						
Service	Interface		LAN1				
DHCP Service	Enable DH	CP Service	-				
WAN Backup	Start IP		192.168.1	0.10			
Notwork Dotoot	End IP		192.368.1	0.250			
Network Detect	Lease Time		10m	•			
vSIM Config	Enable Clie	Int DNS					
DTU function							
Position	MAC-IP Bindin	9					
FOSIDOLI	MAC Addres	55		IP Address			
		•				<u>m</u>	
	Add						
	504					X Cancel	J Sava

Açılan ekranda yukarıda sağdaki resim DHCP Service Kısmında gerekli ayarlamaların yapıldığı bölümü kullanarak başlangıç ve bitiş ip adres aralığını ayarlayabilirsiniz.

MAC-IP Binding bölümündeki Add butonuna tıklanarak açılan kutucuklara cihaza ait mac adresi ve atanacak IP adresi girilir. Save butonuna tıklanarak IP adresi rezerve edilir. Rezerve edilmiş MAC Ip adresi eşleşmesini kaldırmak için satırın sonunda bulunan x işaretine tıklanır işlemin tamamlanması için Save butonuna tıklanarak işlem gerçekleştirilir.

PORT YÖNLENDIRME

Yönlendirici üzerinden yerel bir bağlantı kuran tüm cihazlarınız veri transferi yaparlar. Uzaktaki sunucular veya cihazlarda (örneğin web siteleri, scada sistemleri, Tcp Client cihazlar) yerel ağınızdaki cihaz veya cihazlarınızla veri transferi yapma ve belirli standartlarda veri paketi göndermek ister. Port yönlendirme yöntemiyle dış ağdan ulaşılmasını istediğiniz cihaza belirli bir port atamanız ve internete doğrudan bağlanmasını sağlamanız mümkündür.

Firewall
Basic Setting
Access Control
Port Mapping
Source IP Transla
MAC-IP Binding

Yönlendiriciye bağlı cihazlara port yönlendirmesi Firewall sekmesinin altında bulunan Port Mapping alt sekmesine tıklanarak açılan ekrandan yapılır.

Yapılan yönlendirmelerin aktif etmek için Enable sütununun altında bulunan kutucuklara tik atılmalı ve Save butonuna tıklayarak kaydedilmelidir..

5 NOT	System	n Network	Serv	ice	Firewall	QOS	VPN	System Status
NAI								
E	nable	Rule Name	Protocol		Source Interface	Source Port	Destination IP	Destination
~	2	DTU	ТСР	~	Cellular1 🗸 🗸	502	192.168.10.1	502
	2	PLC	ТСР	~	Cellular1 🗸	500	192.168.10.41	500
	🎦 Ade	d						
							🗙 Cancel 🛛 📀 🤮	ōave

5- DATA TRANSFER ÜNİTESİ (DTU FUNCTION)



DB9 Konnektör Pin Açıklaması

- 1. T/R-[RS485 B(-)]
- 2. TXD1
- 3. RXD1
- 4. TXD2(DTR)
- 5. GND
- 6. RXD2(DSR)
- 7. TXD3(RTS)
- 8. RXD3(CTS)
- 9. T/R+[RS485 A(+)]

Yukarıda DTU ünitesi seri portuna bağlı DB9 adaptör görülmektedir. DTU yu kullanmak için yönlendiricide bazı ayarların yapılması gerekmektedir. Gerekli yapılandırmayı talimatları izleyerek yapınız.

Service Sekmesinin Dtu function alt sekmesine tıklandığında açılan ekranda gerekli yapılandırmalar ayarlanır.

DTU ünitesini farklı iletişim standartları (TCP/IP Server/Client, ModbusTCP/RTU, Mqtt vs) ile kullanabilirsiniz. DTU ünitesinin seri portunun iletişim ayarları (RS232/485,Baudrate vs)yine bu ekrandan ayarlanır.

System	Network	Service	Firewall	QOS	VPN	System Status
DTU Function						
Enable						
Mode		Server	•			
Transport Mode		Tranparent	~			
Remote Port		502				
Device		RS485 🗸				
Baudrate		115200 🗸				
Databit		8 🗸				
Stopbit		1 🗸				
Parity		NONE 🗸				
Frame Gap		50	* Range: 10ms	~60000ms		
Frame Len		100	* Range:1byte	e~1000byte		
				× Ca	ancel 📀	Save

• DTU AYAR SAYFASI(DTU FUNCTION)

DTU Ayar sayfası Service Sekmesinin DTU function alt sekmesine solalt resimde gözüken sekme tıklanarak açılır.

Sağalt resimde görünen ekrandan tüm yapılandırma ayarları yapılır.

Service	System DTU Function	Network	Service	Firewall	QOS	VPN	Syst	em Status
DHCP Service	Enable							
WAN Backup	Mode		Server	~				
Network Detect	Transport Mode		Tranparent	~				
vSIM Config	Remote Port		502					
DTU function	Device		RS485 🗸					
Position	Baudrate		115200 🗸					
	Databit		8 🗸					
	Stopbit		1 🕶					
	Parity		NONE 🗸					
	Frame Gap		50	* Range:	10ms~60000ms			
	Frame Len		100	* Range:	1byte~1000byte			
						× Cancel	💙 Save	

Enable kutusuna tıklanarak DTU ünitesi aktif konuma getirilir.

• Seri Port Ayarları

Device : RS485 / RS232

Baudrate :

300/600/1200/2400/480/9600/19200/38400/57600/115200/230400/460800

Databit :7/8

Stopbit :1/2

Parity :None/Even/Odd

Seri port ayarları çoktan seçmeli kutucuklarla ayarlanır Save butonuna tıklanarak kaydedilir.

6- DTU ÇALIŞMA MODLARI

Server 🗸
Server
Client DLT/645-2007 DLT/645-1997 Mosquitto

DTU çalışma çeşitleri yandaki tabloda sıralanmıştır. Kutucukta seçeceğiniz çalışma ile ilgili ayar ekranı seçiminizin ardından ekranda belirecektir.

• TCP/IP Client Modu

Service/DTU Function sekmesinde açılan ekranda Mode Seçeneğinin karşısında bulunan kutucuktan Client sekmesine tıklayın.

Açılan Ekranda ayarlamalı yaptıktan sonra Save Butonuyla kaydettiğinizde DTU ünitesi bu modda çalışacaktır.

DTU Function		
Enable		
Mode	Client	~
Transport Mode	Tranparent	~
Host Address		
Remote Port	502	

Host Adres: Sunucu Ip'si veya Domain ismiyle sunucunun adresi girilir.

Remote Port: Sunucunun dinlediği port numarası girilir.

Yukarıdaki yapılandırma ayarları yapıldıktan sonra DTU Client modunda çalışır. DTU ünitesinin seri portuna bağlı cihaz ile Sunucu şeffaf (transparan) veri alışverişi yapabilirler.

• MODBUS TCP/IP Client Modu

Service/DTU Function sekmesinde açılan ekranda Mode Seçeneğinin karşısında bulunan kutucuktan Client ardından Transparent Mode seçeneğinin karşısında bulunan Modbus TCP/RTU sekmesine tıklayın.

Açılan Ekranda ayarlamalı yaptıktan sonra Save Butonuyla kaydettiğinizde DTU ünitesinin seri portuna fiziksel olarak bağlı MODBUS RTU cihazınız DTU ünitesi sayesinde MODBUS TCP protokolüne çevrilmiş şekilde çalışacaktır.

DTU Function		Enable DTU'vu aktif edin.
Enable		Mode satırında bulunan
Mode	Client 🗸	seçmeli kutucuktan "Client" sekmesini seçin.
Transport Mode	Mobus TCP/RTU 🗸	MODBUS TCP/RTU seçilir.
Host Address		Sunucu IP adresi girilir.
Remote Port	502	Modbus TCP port numarası aksi belirtilmediyse 502 girilir.

Yukarıdaki yapılandırma ayarları yapıldıktan sonra DTU Client modunda çalışır.

DTU ünitesinin seri portuna fiziksel olarak bağlı MODBUS RTU cihazınız DTU ünitesi sayesinde MODBUS TCP protokolüne çevrilmiş şekilde çalışacaktır. Sunucu ile MODBUS TCP protokolünde veri alışverişi yapabilirler.

• TCP/IP Server Modu

Service/DTU Function sekmesinde açılan ekranda Mode Seçeneğinin karşısında bulunan kutucuktan Server sekmesine tıklayın.

Açılan Ekranda ayarlamalı yaptıktan sonra Save Butonuyla kaydettiğinizde DTU ünitesi bu modda çalışacaktır.

DTU Function			
Enable			Enable DTU'yu aktif edin.
			Mode satırında bulunan seçmeli
Mode	Server	~	kutucuktan "Server" sekmesini
T	-		seçin.
Transport Mode	Iranparent	`	Transparent (Şeffaf) seçilir.
Remote Port	502		Sunucunun port numarası girilir.

DTU Ünitesini SERVER (sunucu) çalışma türünde çalıştıracağımız zaman Dtu ünitemizin sunu adresi otomatik olarak yönlendiricimizin IP adresi olacaktır.

Yönlendiricimize yerel ağda tanımladığımız ip adresi DTU Sunucumuzun ip adresidir. Aşağıdaki ekrandan görüntüleyip isterseniz değiştirebilirsiniz. Network sekmesinin LAN Setting alt sekmesine tıklayarak yapılandırınız

Network	System LAN Settings	Network	Service	Firewall	QOS
Cellular Setting					
WAN Setting	LAN1				
Loopback	IP		192.168.	*	
LAN Setting	Netmask		255.255.2	255.0 *	
DDNS	MTU		1500	* Rang	e:576~1500
Static Routing	Enable Sec	ondary IP			
Manual Online					
WIFI Setting					

Yukarı sağ resimde görüldüğü üzere sunucumuzun Yerel ağdaki ip adresi "192.168.10.1"dir. DTU Ünitemize yerel ağdan bu ip adresinden ulaşabilirsiniz.

SERVER modunda çalışan DTU ünitemize Dış Networkten ulaşmak için DTU Function ekranında "Remote port" olarak tanımladığımız portu yönlendirmemiz gerekmektedir.

Firewall
Basic Setting
Access Control
Port Mapping
Source IP Transla
MAC-IP Binding

Port yönlendirmesi Firewall sekmesinin altında bulunan Port Mapping alt sekmesine tıklanarak açılan ekrandan yapılır.

Açılan Ekran bulunan ADD butonuna tıklayarak gerekli yapılandırmayı yapınız.

Aşağıdaki resimde varsayılan ayarlarda olan yönlendiricinin DTU port yönlendirilme ayarları örnek olarak verilmiştir.

Systen	n Network	Service	Firewall	QOS	VPN	System Status
NAT						
Enable	Rule Name	Protocol	Source Interface	Source Port	Destination IP	Destination
	στυ	тср 🗸	Cellular1 🗸	502	192.168.10.1	502

Yapılan yönlendirmelerin aktif etmek için Enable sütununun altında bulunan kutucuklara tik atılmalı ve Save butonuna tıklayarak kaydedilmelidir..

Yukarıdaki yapılandırma ayarları yapıldıktan sonra DTU Server modunda çalışır. Server modunda DTU ünitesinin seri portuna bağlı cihaz ile istemci şeffaf (transparan) veri alışverişi yapabilirler.

• Modbus TCP/IP Server Modu

Service/DTU Function sekmesinde açılan ekranda Mode Seçeneğinin karşısında bulunan kutucuktan Server ardından Transparent Mode seçeneğinin karşısında bulunan Modbus TCP/RTU sekmesine tıklayın.

Açılan Ekranda ayarlamalı yaptıktan sonra Save Butonuyla kaydettiğinizde DTU ünitesinin seri portuna fiziksel olarak bağlı MODBUS RTU cihazınız DTU ünitesi sayesinde MODBUS TCP protokolüne çevrilmiş şekilde çalışacaktır.

DTU Function		
Enable		Enable DTU'yu aktif edin.
Mode	Server 🗸	Mode satırında bulunan seçmeli kutucuktan "Server" sekmesini secin
Transport Mode	Mobus TCP/RTU 🗸	MODBUS TCP/RTU seçilir.
Remote Port	502	Sunucunun port numarasi
		girilir.

Yukarıdaki yapılandırma ayarları yapıldıktan sonra DTU Server modunda çalışır.

DTU Ünitesini SERVER (sunucu) çalışma türünde çalıştıracağımız zaman Dtu ünitemizin sunu adresi otomatik olarak yönlendiricimizin IP adresi olacaktır.

Yönlendiricimize yerel ağda tanımladığımız ip adresi DTU Sunucumuzun ip adresidir.

Network	System	Network	Service	Firewall	QOS
Collular Setting	LAN Settings				
Celiulai Securiy	LANI				
WAN Setting	LANI				
Loopback	IP		192.168.	10.1 *	
LAN Setting	Netmask		255.255.	255.0 *	
DDNS	MTU		1500	* Range	:576~1500
Static Routing	Enable Seco	ondary IP			
Manual Online					
WIFI Setting					

Yukarı sağ resimde görüldüğü üzere sunucumuzun Yerel ağdaki ip adresi "192.168.10.1"dir.

DTU Ünitemize yerel ağdan bu ip adresinden ulaşabilirsiniz.

SERVER modunda çalışan DTU ünitemize Dış Networkten ulaşmak için DTU Function ekranında "Remote port" olarak tanımladığımız portu yönlendirmemiz gerekmektedir.

Firewall
Basic Setting
Access Control
Port Mapping
Source IP Transla
MAC-IP Binding

Port yönlendirmesi Firewall sekmesinin altında bulunan Port Mapping alt sekmesine tıklanarak açılan ekrandan yapılır.

Açılan Ekran bulunan ADD butonuna tıklayarak gerekli yapılandırmayı yapınız.

Aşağıdaki resimde varsayılan ayarlarda olan yönlendiricinin DTU port yönlendirilme ayarları örnek olarak verilmiştir.

Yapılan yönlendirmelerin aktif etmek için Enable sütununun altında bulunan

System	n Network	Service	Firewall	QOS	VPN	System Status
NAT						
Enable	Rule Name	Protocol	Source Interface	Source Port	Destination IP	Destination
	DTU	тср 🗸	Cellular1 🗸	502	192.168.10.1	502

kutucuklara tik atılmalı ve Save butonuna tıklayarak kaydedilmelidir..

Yukarıdaki yapılandırma ayarları yapıldıktan sonra DTU Ünitesi Modbus TCP/RTU Server modunda çalışır.

DTU ünitesinin seri portuna fiziksel olarak bağlı MODBUS RTU cihazınız DTU ünitesi sayesinde MODBUS TCP protokolüne çevrilmiş şekilde çalışacaktır. İstemci ile MODBUS TCP protokolünde veri alışverişi yapabilirler.

• Mosquitto (MQTT) Modu

Service/DTU Function sekmesinde açılan ekranda Mode Seçeneğinin karşısında bulunan kutucuktan Mosquitto sekmesine tıklayın.

Açılan Ekranda ayarlamalı yaptıktan sonra Save Butonuyla kaydettiğinizde DTU ünitesi bu modda çalışacaktır.

DTU Function			Enable DTU'yu aktif edin.
Enable			Mode satırında bulunan seçmeli kutucuktan "Mosquitto" sokmosini socin
Mode	Mosquitto	~	Sekinesini seçini.

Yukarıda resimde Mosquitto sekmesine tıkladıktan sonra DTU MQTT Client modunda çalışır.

Aşağıdaki resimdeki yapılandırma ayarları yapılır. Sonrasında DTU ünitesinin seri portuna bağlı cihaz tanımlamış olduğunuz broker ile şeffaf (transparan) veri alışverişi yapar.

DTU Function	
Enable	
Mode	Mosquitto 🗸
Device	RS485 🗸
Baudrate	115200 🗸
Databit	8 🗸
Stopbit	1 🗸
Parity	NONE 🗸
host	*
port	1883 *
user name	
password	
ID	
Кеу	

Mosquitto Modu için yapılandırma ekranında sırasıyla MQTT Broker ip adresini, MQTT broker port numarasını, varsa kullanıcı adı şifrenizi, DTU üniteniz için herhangi bir ID, varsa Key, Publish, Subscribe topiklerinin isimlerini, kalite seviye (QoS) ve bağlantı canlılığı (Keep alive) algılama süre ayarlarını yapınız.

Tüm ayarlamalardan sonra Save butonu ile yapılandırmanızı kaydediniz.

Yukarıdaki yapılandırma ayarları yapıldıktan sonra DTU seri portuna bağlı cihazlar tanımlamış olduğunuz topikler ile Broker üzerinden diğer MQTT clientler ile şeffaf (transparan)veri alışverişi yapacaktır.

7- SYSTEM STATUS SEKMESİ VE HELP SÜTUNU



System Status sekmesine tıkladığınızda açılan alt sekmeler sisteminizin tüm birimleri hakkında size bilgi verecektir. Yönlendiricinizin bağlantı durumu, log kayıtları ve aktif ve pasif tüm sistemlerin durum kontrolünü yapabilirsiniz.

Aşağıdaki Ekranda yönlendiricinizle ilgili bilgilerin olduğu Sytem Info ekranını örnek olarak gösterilmiştir.

System	Network	Service	Firewall	QOS	VPN	System Status	
System System Informati Time Device Mode Device Seria Hardware Ve Software Ve GPS Support Software Bui CPU Frequen CPU Usage Memory Memory Usag System Up t	Network ation on I Number rsion rsion Id Time cy	Service 202- WR7 df00 001 5.4. No 202: 5507 44% 1287 19% 2d 0	Firewall 4-11-22,19:46:00 1001 0 (12371) 1-04-20 17:55 MHz 5 MHz 5 12h 39m 44s	QOS	VPN	System Status System Log Diagnoss System Info IPSec Status Celular Status UAN Status LAN Status Capture LZTP Status POTP Status Route Status DHCP Status Conntrack Position Status DLT645 Status Reboot Info	HELP Display the information of the current system.
Device Informa Modem Infor	ition mation	Mod	em attached				

Yönlendiricinizin tüm sayfalarında bulunduğunuz sayfa ve ayarlarıyla ilgili Help penceresi bulunur.

Yukarıdaki resimde ekranın sağında bulunan HELP sütunundan yardım içeriğini takip edebilirsiniz.

8- AĞ DURUMU ALGILAMA OTOMATİK RESET (NETWORK DETECT)



Ağ Durumu Algılama Service sekmesinin altında bulunan Network Detect alt sekmesine tıklanarak açılan ekrandan yapılır. Açılan ekranda bulunan enable kutucuğuna tıklayarak özelliği aktif ediniz gerekli ayarları yapınız, Save butonu tıklayarak yapılandırmayı kaydediniz.

Bağlantı kesilmesi algılama kutucuğu etkinleştir kutucuğu (Enable) : İşaretlenirse, bağlantı kesilmesi koşullarından biri gerçekleştiğinde Action sekmesinin karşısında buluna çok seçmeli kutudan hangi eylemin gerçekleşmesini istediğinizi seçiniz.



- Yukarıda resimde görülen 1 numaralı kutucuk aktif edilerek servis aktif edilir.
- Yukarıda resimde görülen 2 numaraya karşılık gelen kutular doldurulur.

Probe IP: Algılama için kullanılacak sunucunun IP adresi.

Interval: (Algılama aralığı): Bağlantının kesildiğinin algılanma aralığı; birimi saniye cinsindendir ve minimum süresi 30s'dir.

Retry: (Yeniden deneme): Bağlantı kesme algılamasının yeniden deneme süreleri. Yeniden deneme sayısına ulaşıldıktan sonra sistemi yeniden başlatır. Minimum sayı 2'dir.

Count: (Tespit): Tespit edilen koşullarda aksiyonun gerçekleşme sayısı. Minimum 1'dir.

• Yukarıda resimde görülen 3 numaraya karşılık gelen istenilen eylem seçilir.

Action: Ağ bağlantısı kesildiğinde gerçekleştirilecek eylem seçilir.

Log only: Sadece kayıt tutulur.

Radial: Gsm bağlantısı tekrar denenir.

Reset Modem: Gsm Modem kısmı tekrar başlatılır.

Reboot: 4g Router tekrar başlatılır

• Yapılandırma ayarları yapılır Save butonuna tıklanarak ayarlar kaydedilir.

İletişim

- İsmet Kaptan Mahallesi 1364 Sok. No.2 D.501 Konak İzmir
- info@delcomrf.com
- <u>www.delcomrf.com</u>
- 0850 360 80 80